

# Steinberg

## TOOLS 소프트웨어 설치 안내서

### 정보

- 이 소프트웨어 및 설치 안내서는 Yamaha Corporation이 독점 저작권을 가지고 있습니다.
- 제조사의 사전 동의 없이 어떠한 방법으로든 전체 또는 부분적으로 소프트웨어를 복사하거나 이 설치 안내서를 복제하는 것은 명백히 금지됩니다.
- Steinberg/Yamaha는 소프트웨어 및 문서 자료 사용에 관하여 어떠한 대변 또는 보증을 하지 않으며, 이 설치 안내서 및 소프트웨어 사용 결과에 대하여 책임 있는 것으로 간주될 수 없습니다.
- 애플리케이션 및 시스템 소프트웨어의 향후 업그레이드와 사양 및 기능 변경 사항은 다음 웹사이트에서 발표됩니다.  
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg는 Steinberg Media Technologies GmbH의 등록 상표입니다.
- Windows는 Microsoft® Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 등록 상표입니다.
- 본 사용설명서에 기재된 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- MIDI 데이터 및/또는 오디오 데이터 등의 상용 음악 데이터를 복사하는 것은 엄격하게 금지되어 있습니다. 단, 개인적인 용도로 사용하는 경우는 예외입니다.

### TOOLS 소프트웨어의 정의

TOOLS 소프트웨어는 컴퓨터에 장치를 연결할 때 필요합니다. 소프트웨어의 설치 방법은 특정 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.



- Mac에서 사용할 경우 VST3 플러그인은 물론, AU(오디오 유닛) 플러그인을 추가로 사용할 수 있습니다.

| 모델                                   | 소프트웨어                                                                                                                                                             | 모델    | 소프트웨어                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UR24C/<br>UR816C/<br>UR44C/<br>UR22C | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li> <li>• Steinberg UR-C Applications</li> <li>• Basic FX Suite (VST3/AU 플러그인)</li> </ul>   | UR44  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li> <li>• Steinberg UR44 Applications</li> <li>• Basic FX Suite (VST3/AU 플러그인)</li> </ul>  |
| UR-RT4                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li> <li>• Steinberg UR-RT4 Applications</li> <li>• Basic FX Suite (VST3/AU 플러그인)</li> </ul> | UR28M | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li> <li>• Steinberg UR28M Applications</li> <li>• Basic FX Suite (VST3/AU 플러그인)</li> </ul> |
| UR-RT2                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li> <li>• Steinberg UR-RT2 Applications</li> <li>• Basic FX Suite (VST3/AU 플러그인)</li> </ul> | UR824 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li> <li>• Steinberg UR824 Applications</li> <li>• Basic FX Suite (VST3/AU 플러그인)</li> </ul> |
| UR242                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li> <li>• Steinberg UR242 Applications</li> <li>• Basic FX Suite (VST3/AU 플러그인)</li> </ul>  | CI2   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yamaha Steinberg USB Driver</li> <li>• Steinberg CI2 Applications</li> </ul>                                            |

# 소프트웨어 설치

아래의 단계에 따라 소프트웨어를 설치합니다.



- 설치 중에 표시되는 “License Agreement”(라이선스 계약) 이용약관에 동의할 때만 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
- 동일한 소프트웨어 구성요소가 컴퓨터에 이미 설치된 경우 본 설명서의 설치 지침에 설명된 대로 동일한 절차를 사용하여 소프트웨어를 업데이트합니다.

소프트웨어의 OS 요구사항에 대한 정보는 특정 소프트웨어의 릴리스 노트를 참조하십시오.

## Windows

### 준비

설치 중에 User Account Control 및 Windows Security와 같은 경고 메시지가 나타납니다. 이와 같은 메시지가 나타나면 제작사가 “Yamaha Corporation”인지 확인한 후에 [Yes](예) 또는 [Install](설치)을 클릭합니다.

### 설치

- 1 컴퓨터의 전원을 끕니다.
- 2 컴퓨터에서 마우스 및 키보드를 제외한 모든 USB 장치를 분리합니다.
- 3 컴퓨터를 시작하고 관리자 계정으로 로그인합니다. 실행 중인 응용 프로그램을 모두 종료하고 열려 있는 창을 모두 닫습니다.
- 4 (다운로드한) 압축 파일의 “setup.exe”를 더블 클릭합니다.
- 5 화면 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다. 순서대로 다음 소프트웨어를 설치합니다.

#### TOOLS for UR-C

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite (VST3 플러그인)

#### TOOLS for UR-RT4

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT4 Applications
- Basic FX Suite(VST3 플러그인)

#### TOOLS for UR-RT2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT2 Applications
- Basic FX Suite(VST3 플러그인)

#### TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite(VST3 플러그인)

#### TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite(VST3 플러그인)

#### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite(VST3 플러그인)

#### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite(VST3 플러그인)

#### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

제품 라이선스 제어를 위한 eLicenser Control Center(eLCC)는 Basic FX Suite와 동시에 설치됩니다.

- 6 설치가 완료되면 [Finish](완료)를 클릭합니다. 컴퓨터를 다시 시작하라는 창이 표시되면 화면 지침에 따라 컴퓨터를 다시 시작합니다.

## 기기 연결

- 7 제공된 USB 케이블을 사용하여 장치를 직접 컴퓨터에 연결합니다.  
기기를 USB 허브에 연결하지 않도록 하십시오.
- 8 기기를 컵니다(UR242, UR44, UR28M, UR824, UR-RT4, UR-RT2, UR44C, UR816C에만 해당).
- 9 창의 중앙에 “Can Windows connect to Windows Update to search for software?” 메시지가 나타나면 “No, not this time”을 선택한 후 [Next]를 클릭합니다.
- 10 “Install the software automatically(자동으로 소프트웨어 설치)”가 선택되었는지 확인한 후 [Next]를 클릭합니다.
- 11 설치가 완료되면 [Finish]를 클릭합니다.

## Mac

### 설치

- 1 컴퓨터의 전원을 끕니다.
- 2 컴퓨터에서 마우스 및 키보드를 제외한 모든 USB 장치를 분리합니다.
- 3 컴퓨터를 시작하고 관리자 계정으로 로그인합니다.  
실행 중인 응용 프로그램을 모두 종료하고 열려 있는 창을 모두 닫습니다.
- 4 (다운로드한 압축 파일에 포함된) 다음 파일을 더블 클릭합니다.

TOOLS for UR-C  
“TOOLS for UR-C V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR-RT4  
“TOOLS for UR-RT4 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR-RT2  
“TOOLS for UR-RT2 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR242  
“TOOLS for UR242 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR44  
“TOOLS for UR44 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR28M  
“TOOLS for UR28M V\*\*\*.pkg”

TOOLS for UR824  
“TOOLS for UR824 V\*\*\*.pkg”

TOOLS for CI2  
“TOOLS for CI2 V\*\*\*.pkg”

\*\*\*는 버전 숫자를 나타냅니다.

## 설치 확인

- 12 다음과 같이 “장치 관리자” 창을 엽니다.  
[제어판] → ([하드웨어 및 소리]) → [장치 관리자]
- 13 “사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러” 옆에 있는 [+] 표시 또는 [>] 표시를 클릭합니다.
- 14 장치 이름이 있는지 확인합니다.

소프트웨어 설치가 현재 완료된 상태입니다.

- 5 화면 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.



- 시스템 확장에 관한 대화창이 나타나는 경우, “시스템 환경설정”에서 “보안 및 개인 정보”를 열어 제작사인 “Yamaha Corporation”에서 시스템 소프트웨어를 컴퓨터가 가져오도록 허용하십시오.

- 6 설치가 완료되면 [Restart]를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다.

## 기기 연결

- 7 USB 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터에 직접 연결합니다.  
USB 허브에 연결하지 마십시오.
- 8 기기를 컵니다(UR242, UR44, UR28M, UR824, UR-RT4, UR-RT2, UR44C, UR816C에만 해당).

## 설치 확인

- 9 다음과 같이 “Audio MIDI Setup” 창을 엽니다.  
[Applications] → [Utilities] → [Audio MIDI Setup]
- 10 장치 이름이 왼쪽 옆에 나열되어 있는지 확인합니다.

소프트웨어 설치가 현재 완료된 상태입니다.

# 소프트웨어 제거

소프트웨어를 제거하려면 하나씩 제거해야 합니다.

## Windows

- 1 컴퓨터에서 마우스 및 키보드를 제외하고 USB 장치를 모두 분리합니다.
- 2 컴퓨터를 시작하고 관리자 계정으로 로그인합니다.  
실행 중인 응용 프로그램을 모두 종료하고 열려 있는 창을 모두 닫습니다.
- 3 다음과 같이 제거 작업용 창을 엽니다.  
[제어판] → [프로그램 제거]를 선택하여 “프로그램 제거 또는 변경” 패널을 불러옵니다.
- 4 목록에서 제거할 소프트웨어를 선택합니다.

### TOOLS for UR-C

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR-RT4

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT4 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR-RT2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT2 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite

### TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

- 5 다음과 같이 제거합니다.

[제거]/[제거/변경]을 클릭합니다.

“사용자 계정 컨트롤” 창이 나타나면 [계속] 또는 [예]를 클릭합니다.

화면 지시에 따라 소프트웨어를 제거합니다.

소프트웨어 제거가 현재 완료된 상태입니다.

- 1 컴퓨터에서 마우스 및 키보드를 제외한 모든 USB 장치를 분리합니다.
- 2 컴퓨터를 시작하고 관리자 계정으로 로그인합니다.  
실행 중인 응용 프로그램을 모두 종료하고 열려 있는 창을 모두 닫습니다.
- 3 다운로드한 압축 파일을 올바르게 압축 해제한 후 다음 파일을 더블 클릭합니다.

#### TOOLS for UR-C

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-C Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### TOOLS for UR-RT4

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-RT4 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### TOOLS for UR-RT2

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-RT2 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### TOOLS for UR242

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR242 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### TOOLS for UR44

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR44 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### TOOLS for UR28M

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR28M Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### TOOLS for UR824

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR824 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

#### TOOLS for CI2

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg CI2 Extension

- 4 “Welcome to the \*\*\* uninstaller” 창이 나타나면 [Run]을 클릭합니다.  
\*\*\*는 소프트웨어 이름을 의미합니다.  
화면 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
- 5 작업이 완료되었다는 “Uninstallation completed.” 창이 나타나면 [Restart] 또는 [Close] 클릭합니다.
- 6 (Yamaha Steinberg USB Driver에만 해당)  
컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타나면 [Restart](재시작)를 클릭하십시오.

소프트웨어 제거가 현재 완료된 상태입니다.